



AVENT
Naturaly
EXPRESS

* TEMPERATURE OF FEED BEFORE WARMING



5°C
(40°F)



20°C
(70°F)

		5 mins	4 mins
		6 mins	4 mins
		9 mins	6 mins
		7 mins	6 mins
		7 mins	5 mins

130g

*F: TEMPERATURE DU LAIT AVANT QU'ON LE RÉCHAUFFE. *D: TEMPERATUR DER NAHRUNG VOR DEM AUFWÄRMEN. *NL: TEMPERATUUR VAN DE VOEDING VOOR VERWARMEN. *M: TEMPERATUR PÅ MATEN FØR OPPVÅRMING. *S: MATTEMPERATUR INNAN UPPVÅRMNING. *DR: STARTTEMPERATUR INDEN OPVÅRMNING.

*E: TEMPERATURA DE LA COMIDA ANTES DE CALENTAR. *P: A TEMPERATURA DA COMIDA ANTES DE AQUECER. *I: TEMPERATURA DEL CONTENUTO PRIMA DEL RISCALDAMENTO. *PL: TEMPERATURA POKARMU / PRZED POCZYSZANIEM.

*RU: Исходная температура питания.

Prenez le temps de lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de votre nouveau chauffe-biberon pour la première fois.

Le Chauffe-Biberon/Chauffe-Repas Express AVENT vous permet de réchauffer rapidement vos biberons AVENT ainsi que vos petits pots en toute sécurité.

La taille du biberon ou du récipient et la température de départ du lait ou des solides déterminent la rapidité avec laquelle l'appareil atteint la température souhaitée. (Température ambiante équivalait à 20 degrés, sortant du réfrigérateur, 5 degrés.) Le tableau ci-joint donne un idée du minutage à surveiller. Vérifiez toujours la température du lait avant de donner le biberon.

Précautions d'utilisation

- Quand il est en marche, cet appareil contient de l'eau chaude.
- Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane et stable.
- Gardez toujours le chauffe-biberon et son cordon électrique hors de portée des enfants.
- Avant de brancher votre chauffe-biberon pour la première fois, vérifiez la compatibilité du voltage sur l'étiquette à la base de l'appareil.
- Mettez toujours votre biberon d'abord dans le Chauffe-Biberon, avant de verser l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil quand vous avez fini de vous en servir, sinon il ne s'éteindra pas.
- Quand le lait a atteint la température désirée, retirez le biberon immédiatement. Si vous le laissez dans le chauffe-biberon, il continuera à chauffer.
- **NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL DANS L'EAU.**

Contenu

- Panier
- Cuve
- Bouton
- Petit Plat et cuillère

Mode d'emploi

a) Pour les biberons:

- 1) Assurez-vous que le panier se trouve bien à l'intérieur de la cuve.
- 2) Placez d'abord le biberon préparé dans la cuve. Puis versez de l'eau autour.
- 3) Pour les biberons 125 ml, prenez le niveau de lait dans le biberon comme père et arrêtez-vous juste au-dessus de ce niveau.
- 4) Pour les biberons plus grands, remplissez la cuve jusqu'à 1,5 cm du bord.
- 5) Ne laissez surtout pas l'eau déborder.
- 6) Branchez l'appareil. Tournez le bouton à température 3.
- 7) Le voyant s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche.
- 8) Quand l'eau atteint la bonne température, le voyant s'allume et s'éteint par intermittence pour montrer que l'eau qui entoure le biberon reste à température constante alors que le lait chauffe.
- 9) Quand vous jugez que le biberon est prêt, SECQUEZ-le doucement et VERIFIEZ la température du lait en versant quelques gouttes sur le dos de la main. Attention de ne pas faire chauffer vos biberons trop fort.

NB. Le panier se retire quand vous voulez réchauffer La Tasse AVENT Magic ou d'autres marques de biberons.

b) Pour le Kit à sachets AVENT:

- 1) Assurez-vous que le panier se trouve bien à l'intérieur de la cuve.
- 2) Placez le sachet dans le porte-sachet du Kit à Sachets AVENT et mettez l'ensemble dans le chauffe-biberon.
- 3) Entourez d'eau jusqu'au niveau du lait dans le sachet.
- 4) Branchez, tournez le bouton à température 2 et suivez les indications de 7 à 9 données plus haut. N'essayez pas de réchauffer du lait en sachet à une température plus élevée, vous risqueriez de faire éclater le sachet.
- 5) Le chauffe-biberon peut aussi servir à réchauffer du lait maternel en Sachets de Conservation AVENT en suivant les indications précédentes.

c) Pour réchauffer des bouillies

- 1) Assurez-vous que le panier se trouve bien à l'intérieur de la cuve.
- 2) Enlevez le couvercle et placez le petit pot dans le chauffe-biberon.
- 3) Versez de l'eau autour du petit pot en prenant le goulot comme niveau et arrêtez-vous à 1,5 mm du goulot.
- 4) Tournez le bouton sur la position 3.
- 5) Le chauffe-biberon opérera comme pour un biberon. Attention en retirant le petit pot de la cuve: il sera chaud, ainsi que l'eau qui l'entoure.
- 6) Remuez la nourriture avec une cuillère et goûtez-la pour vérifier qu'elle n'est pas trop chaude pour votre bébé. Attention de ne pas surchauffer.
- 7) Pour faciliter le retrait des petits pots, vous pouvez les placer dans la cuve sur une bague à tétine AVENT avant de mettre l'eau.

Entretien de votre Chauffe-biberon

Débranchez et laissez refroidir avant de nettoyer. Pour préserver l'aspect du neuf, enlevez le panier et essayez intérieur et extérieur de l'appareil avec un chiffon humide uniquement. **N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS ABRASIFS.** Nous vous recommandons d'utiliser de l'eau préalablement bouillie dans votre chauffe-biberon EXPRESS pour atténuer les dépôts de calcaire.

Détartrage

Nous vous conseillons de détartre votre Chauffe-Biberon Express AVENT toutes les 4 semaines pour assurer son bon fonctionnement, selon une des 2 méthodes suivantes:

SOIT

Mélangez un sachet d'acide citrique (10 grs) avec 200 ml d'eau. Assurez-vous que le panier est bien dans la cuve et versez le mélange dans l'appareil. Faites chauffer 10 minutes à température 3. Au bout des 10 minutes, débranchez pour éteindre et laissez reposer 30 minutes. Videz et rincez le Chauffe-biberon à l'eau du robinet.

SOIT

Diluez 50 ml de vinaigre blanc dans 100 ml d'eau froide et versez dans l'appareil (Panier dans la cuve). Laissez reposer jusqu'à dissolution complète du calcaire. Videz et rincez soigneusement.

AVERTISSEMENT

Le chauffe-biberon est doté d'une fiche moulée. Au cas où cette fiche ne conviendrait pas à vos prises de courant, elle peut être coupée et remplacée par une fiche convenable. Une fois coupée, cette fiche moulée constitue un danger électrique et il convient de s'en débarrasser avec précautions. Si le cordon de l'appareil est abîmé, il ne peut pas être remplacé donc l'appareil ne peut plus servir. Cet appareil doit être utilisé avec une prise de terre. Cet appareil est fabriqué conformément aux réglementations d'interférences Electro-magnétiques et aux Directives Européennes 89/336/EEC.

Garantie

Cannon AVENT garantit que si cet appareil présente un défaut moins de 12 mois après que vous l'avez acheté, il vous sera remboursé ou remplacé. Gardez votre ticket de caisse comme référence. Pour que cette garantie soit valide, veuillez noter que:

- Le chauffe-biberon doit être utilisé selon le mode d'emploi ci-dessus et branché à un circuit électrique approprié.
- Le défaut ne doit pas résulter d'un accident, d'un usage abusif, d'une négligence ou d'un manque de propreté.

AVENT® est là pour vous aider

Numéro Vert 0800 90 81 54 (France seulement)
E-mail: france@cannonavent.com
ou écrivez-nous à AVENT France, Suffolk, CO10 7QS, Angleterre.
www.avent.com

Canada et Etats-Unis:

Appelez SANS FRAIS au : **1-800-542-8368**
AVENT America Inc., 475 Supreme Drive,
Bensenville, IL 60106, USA.
www.aventamerica.com