



English TV Receiver LCD / Plasma / Projector / Rear projector

Direct code set up

- 1. Check your remote control... 2. Press and hold down the M-SELECT key... 3. Press the P-POWER key... 4. Press the OK key...

The Search Method

- 1. Check your remote control... 2. Press and hold down the M-SELECT key... 3. Press the P-POWER key... 4. Press the OK key... 5. Press the M-SELECT key...

Deutsch TV Empfänger LCD / Plasma / Projektor / Rearprojektor

Direkte Codeseinrichtung

- 1. Überprüfen Sie Ihre Fernbedienung... 2. Drücken Sie die Taste M-SELECT... 3. Drücken Sie die Taste P-POWER... 4. Drücken Sie die Taste OK...

Die Suchmethode

- 1. Überprüfen Sie Ihre Fernbedienung... 2. Drücken Sie die Taste M-SELECT... 3. Drücken Sie die Taste P-POWER... 4. Drücken Sie die Taste OK... 5. Drücken Sie die Taste M-SELECT...

Français TV Récepteur LCD / Plasma / Projecteur / Rearprojecteur

Configuration des codes directs

- 1. Vérifiez votre télécommande... 2. Appuyez sur la touche M-SELECT... 3. Appuyez sur la touche P-POWER... 4. Appuyez sur la touche OK...

La méthode de recherche

- 1. Vérifiez votre télécommande... 2. Appuyez sur la touche M-SELECT... 3. Appuyez sur la touche P-POWER... 4. Appuyez sur la touche OK... 5. Appuyez sur la touche M-SELECT...

Español TV Receptor LCD / Plasma / Proyector / Rearproyector

Configuración del código directo

- 1. Compruebe su control remoto... 2. Pulse y mantenga presionada la tecla M-SELECT... 3. Pulse la tecla P-POWER... 4. Pulse la tecla OK...

El Método de búsqueda

- 1. Compruebe su control remoto... 2. Pulse y mantenga presionada la tecla M-SELECT... 3. Pulse la tecla P-POWER... 4. Pulse la tecla OK... 5. Pulse la tecla M-SELECT...

Português TV Receptor LCD / Plasma / Projetor / Rearprojector

Programação directa de códigos

- 1. Verifique o seu controlo remoto... 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla M-SELECT... 3. Pressione a tecla P-POWER... 4. Pressione a tecla OK...

O Método de Busca

- 1. Verifique o seu controlo remoto... 2. Pressione e mantenha pressionada a tecla M-SELECT... 3. Pressione a tecla P-POWER... 4. Pressione a tecla OK... 5. Pressione a tecla M-SELECT...

Italiano TV Ricevitore LCD / Plasma / Proiettore / Rearproiettore

Impostazione con codice diretto

- 1. Controllare il telecomando... 2. Premere e mantenere premuto il tasto M-SELECT... 3. Premere il tasto P-POWER... 4. Premere il tasto OK...

Metodo di ricerca

- 1. Controllare il telecomando... 2. Premere e mantenere premuto il tasto M-SELECT... 3. Premere il tasto P-POWER... 4. Premere il tasto OK... 5. Premere il tasto M-SELECT...

Nederlands TV Ontvanger LCD / Plasma / Projector / Rearprojector

Direct instellen via de code

- 1. Controleer de afstandsbediening... 2. Druk op de M-SELECT toets... 3. Druk op de P-POWER toets... 4. Druk op de OK toets...

Zoekmethode

- 1. Controleer de afstandsbediening... 2. Druk op de M-SELECT toets... 3. Druk op de P-POWER toets... 4. Druk op de OK toets... 5. Druk op de M-SELECT toets...

Dansk TV Modtager LCD / Plasma / Projektor / Rearprojektor

Direkte programmering med kode

- 1. Tjek din fjernbetjening... 2. Tryk på M-SELECT knappen... 3. Tryk på P-POWER knappen... 4. Tryk på OK knappen...

Søgemetoden

- 1. Tjek din fjernbetjening... 2. Tryk på M-SELECT knappen... 3. Tryk på P-POWER knappen... 4. Tryk på OK knappen... 5. Tryk på M-SELECT knappen...

Norsk

Direkte kodeopssett

Eksempel: For å sette opp DNE FOR ALL for TV 10.

1. Trykk på **TV** for å velge "Kodeinnstilling" under et annet navn enn det som er angitt i bildene. Dette er den samme funksjonen som er angitt på bildene for TV 10.
2. Trykk på **Hold inne** **MAGIC** (10) i den røde lysdiode-tilstanden for å velge "Direkte kodeinnstilling".
3. Trykk på **TV** for å velge "Direkte kodeinnstilling".
4. Trykk på **10** for å velge "Direkte kodeinnstilling".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Søketetoden

Eksempel: For å sette opp ledere for TV 10.

1. Trykk på **TV** for å velge "Søketetoden" under et annet navn enn det som er angitt i bildene. Dette er den samme funksjonen som er angitt på bildene for TV 10.
2. Trykk på **Hold inne** **MAGIC** (10) i den røde lysdiode-tilstanden for å velge "Søketetoden".
3. Trykk på **TV** for å velge "Søketetoden".
4. Trykk på **10** for å velge "Søketetoden".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Svenska

Att ställa in med direkt kod

Eksempel: För att ställa in DNE FOR ALL för TV 10.

1. Tryck på **TV** för att välja "Kodinställning" under ett annat namn än det som är angivet i bilderna. Detta är samma funktion som är angivet i bilderna för TV 10.
2. Tryck på **Hold inne** **MAGIC** (10) i den røde lysdiode-tilstanden for å velge "Direkte kodeinnstilling".
3. Tryck på **TV** för att välja "Direkte kodeinnstilling".
4. Tryck på **10** for å velge "Direkte kodeinnstilling".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Søketetoden

Eksempel: För att ställa in ledare för TV 10.

1. Tryck på **TV** för att välja "Søketetoden" under ett annat namn än det som är angivet i bilderna. Detta är samma funktion som är angivet i bilderna för TV 10.
2. Tryck på **Hold inne** **MAGIC** (10) i den røde lysdiode-tilstanden for å velge "Søketetoden".
3. Tryck på **TV** för att välja "Søketetoden".
4. Tryck på **10** for å velge "Søketetoden".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Suomi

Koodin suorasytytys

Esimerkki: DNE FOR ALL -koodin valinta suoraan koodilistan avulla.

1. Valitse **TV** -näppäintä valitsemalla "Koodin valinta" -valikon alla. Tämä on sama toiminto kuin on kuvattu kuvissa TV 10:n kohdalla.
2. Paina **Hold inne** **MAGIC** (10) -näppäintä punaisen valon välkyttyä. Tämä on sama toiminto kuin on kuvattu kuvissa TV 10:n kohdalla.
3. Valitse **TV** -näppäintä valitsemalla "Koodin valinta" -valikon alla.
4. Valitse **10** -näppäintä valitsemalla "Koodin valinta" -valikon alla.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Hakunemetelmä

Esimerkki: Aikatauluohjelmien hakeminen.

1. Valitse **TV** -näppäintä valitsemalla "Hakunemetelmä" -valikon alla. Tämä on sama toiminto kuin on kuvattu kuvissa TV 10:n kohdalla.
2. Paina **Hold inne** **MAGIC** (10) -näppäintä punaisen valon välkyttyä. Tämä on sama toiminto kuin on kuvattu kuvissa TV 10:n kohdalla.
3. Valitse **TV** -näppäintä valitsemalla "Hakunemetelmä" -valikon alla.
4. Valitse **10** -näppäintä valitsemalla "Hakunemetelmä" -valikon alla.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Български

Настройка простого кода

Пример: За да настроите директен код за DNE FOR ALL за телевизор.

1. Натиснете **TV** за да изберете "Настройка простого кода" под друго име, отколкото е показано на картинките за телевизор. Това е същата функция, която е показана на картинките за телевизор.
2. Натиснете **Hold** **MAGIC** (10) в червената светещина на LED-светодиода, за да изберете "Директен код".
3. Натиснете **TV** за да изберете "Директен код".
4. Натиснете **10** за да изберете "Директен код".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Метод поиска

Пример: За да настроите метод поиска за DNE FOR ALL за телевизор.

1. Натиснете **TV** за да изберете "Метод поиска" под друго име, отколкото е показано на картинките за телевизор. Това е същата функция, която е показана на картинките за телевизор.
2. Натиснете **Hold** **MAGIC** (10) в червената светещина на LED-светодиода, за да изберете "Метод поиска".
3. Натиснете **TV** за да изберете "Метод поиска".
4. Натиснете **10** за да изберете "Метод поиска".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Русский

Настройка простого кода

Пример: Для настройки простого кода DNE FOR ALL для телевизора.

1. Нажмите **TV**, чтобы выбрать "Настройка простого кода" под другим именем, чем показано на картинках для телевизора. Это та же функция, которая показана на картинках для телевизора.
2. Нажмите **Hold** **MAGIC** (10) в красную светодиодную подсветку, чтобы выбрать "Простой код".
3. Нажмите **TV**, чтобы выбрать "Простой код".
4. Нажмите **10**, чтобы выбрать "Простой код".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Метод поиска

Пример: Для настройки метода поиска DNE FOR ALL для телевизора.

1. Нажмите **TV**, чтобы выбрать "Метод поиска" под другим именем, чем показано на картинках для телевизора. Это та же функция, которая показана на картинках для телевизора.
2. Нажмите **Hold** **MAGIC** (10) в красную светодиодную подсветку, чтобы выбрать "Метод поиска".
3. Нажмите **TV**, чтобы выбрать "Метод поиска".
4. Нажмите **10**, чтобы выбрать "Метод поиска".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Türkçe

Doğrudan kod ayarı

Örnek: Televizyon için doğrudan kod ayarını yapmak için.

1. Televizyon ekranında başka bir isim altında "Doğrudan kod ayarı" seçeneğini seçin. Bu, televizyon için gösterilen resimlerde aynı işlevi gösteren aynı fonksiyondur.
2. **MAGIC** (10) tuşuna kırmızı ışık veren LED ışığa basarak "Doğrudan kod" seçeneğini seçin.
3. Televizyon ekranında "Doğrudan kod" seçeneğini seçin.
4. **10** tuşuna basarak "Doğrudan kod" seçeneğini seçin.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Arama yöntemi

Örnek: Televizyon için arama yöntemi ayarını yapmak için.

1. Televizyon ekranında başka bir isim altında "Arama yöntemi" seçeneğini seçin. Bu, televizyon için gösterilen resimlerde aynı işlevi gösteren aynı fonksiyondur.
2. **MAGIC** (10) tuşuna kırmızı ışık veren LED ışığa basarak "Arama yöntemi" seçeneğini seçin.
3. Televizyon ekranında "Arama yöntemi" seçeneğini seçin.
4. **10** tuşuna basarak "Arama yöntemi" seçeneğini seçin.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Polski

Ustawianie przy pomocy kodów

Przykład: Jak ustawić bezpośredni kod dla telewizora.

1. Wybierz **TV** w celu wybrania "Ustawianie przy pomocy kodów" pod innym nazwą, niż jest to pokazane na obrazkach dla telewizora. Jest to ta sama funkcja, która jest pokazana na obrazkach dla telewizora.
2. Naciśnij **Hold** **MAGIC** (10) na czerwonym diodowym wskaźniku, aby wybrać "Bezpośredni kod".
3. Wybierz **TV** w celu wybrania "Bezpośredni kod".
4. Naciśnij **10** w celu wybrania "Bezpośredni kod".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Metoda wyszukiwania

Przykład: Jak ustawić metodę wyszukiwania dla telewizora.

1. Wybierz **TV** w celu wybrania "Metoda wyszukiwania" pod innym nazwą, niż jest to pokazane na obrazkach dla telewizora. Jest to ta sama funkcja, która jest pokazana na obrazkach dla telewizora.
2. Naciśnij **Hold** **MAGIC** (10) na czerwonym diodowym wskaźniku, aby wybrać "Metoda wyszukiwania".
3. Wybierz **TV** w celu wybrania "Metoda wyszukiwania".
4. Naciśnij **10** w celu wybrania "Metoda wyszukiwania".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Čeština

Prímé nastavení kódu

Príklad: Nastavenie priameho kódu pre televízor.

1. Vyberte **TV** pre výber "Nastavenie priameho kódu" pod iným názvom, ako je ukázané na obrázkoch pre televízor. Toto je tá istá funkcia, ktorá je ukázaná na obrázkoch pre televízor.
2. Stlačte **Hold** **MAGIC** (10) na červenej LED svetodiode, aby ste vybrali "Priamy kód".
3. Vyberte **TV** pre výber "Priamy kód".
4. Stlačte **10** pre výber "Priamy kód".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Metoda vyhledávání

Príklad: Nastavenie metódy vyhľadávania pre televízor.

1. Vyberte **TV** pre výber "Metoda vyhľadávania" pod iným názvom, ako je ukázané na obrázkoch pre televízor. Toto je tá istá funkcia, ktorá je ukázaná na obrázkoch pre televízor.
2. Stlačte **Hold** **MAGIC** (10) na červenej LED svetodiode, aby ste vybrali "Metoda vyhľadávania".
3. Vyberte **TV** pre výber "Metoda vyhľadávania".
4. Stlačte **10** pre výber "Metoda vyhľadávania".

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.

Magyar

Kétféle kód beállítás

Példa: A közvetlen kód beállításának beállítása a televízió számára.

1. Válassza **TV** gombot a "Kétféle kód beállítás" című menüpont alatt. Ez ugyanaz a funkció, amelyet a képernyőn láthatunk a televízió számára.
2. Nyomja meg **Hold** **MAGIC** (10) gombot a piros LED fényre, hogy kiválassza a "Kétféle kód beállítás" opciót.
3. Válassza **TV** gombot a "Kétféle kód beállítás" című menüpont alatt.
4. Nyomja meg **10** gombot a "Kétféle kód beállítás" című menüpont alatt.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for direkte kodeinnstilling. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Direkte kodeinnstilling" på bildene for TV 10.

Kódkeresés

Példa: A kódkeresés beállításának beállítása a televízió számára.

1. Válassza **TV** gombot a "Kódkeresés" című menüpont alatt. Ez ugyanaz a funkció, amelyet a képernyőn láthatunk a televízió számára.
2. Nyomja meg **Hold** **MAGIC** (10) gombot a piros LED fényre, hogy kiválassza a "Kódkeresés" opciót.
3. Válassza **TV** gombot a "Kódkeresés" című menüpont alatt.
4. Nyomja meg **10** gombot a "Kódkeresés" című menüpont alatt.

Den røde lysdiode-tilstanden er aktivert når du har gjort alle nødvendige innstillinger for søketetoden. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10. Du kan nå velge "Søketetoden" på bildene for TV 10.



Direktno postavljanje koda

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Primo nastave kodu

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Setanje direktno kod

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Metoda za tursene

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...




Metoda de ciutur

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...




Metoda de ciutur

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Metoda de ciutur

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...



Metoda de ciutur

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Način pretraživanja

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Metoda Search

- 1. Prilikom postavljanja...
2. Prilikom postavljanja...
3. Prilikom postavljanja...
4. Prilikom postavljanja...

Table with 4 columns: Channel Name, Frequency, Power, and other technical details. Includes channels like A.B. Sat, A1, A2, A3, etc.

Table with multiple columns containing alphanumeric codes and names, organized in a grid-like structure. The table lists various identifiers and associated names across multiple rows and columns.

Table with multiple columns containing alphanumeric codes and names, organized in a grid-like structure. This table continues the list of identifiers and names from the previous table.