

⚠ MISE EN GARDE: Ne te sers pas des toupies ou des arènes BEYBLADE™ sur une table ou toute autre surface surélevée.

Les toupies et l'arène BEYBLADE doivent être utilisées sur le sol. Ne te penche pas au-dessus de l'arène pendant que les toupies y tournent, car celles-ci peuvent rebondir hors de l'arène et causer des blessures aux yeux ou au visage.

Assemblage requis, sans l'aide d'outils.


Contient une toupie BEYBLADE non assemblée, un propulseur et une tige cannelée.

- Lis les instructions avant d'assembler et de jouer, et garde-les pour référence ultérieure.
- Au moment de détacher les pièces de leur cadre, demande à un adulte d'ébarber ces dernières à l'aide de ciseaux ou de tout autre outil approprié.
- Le cadre comporte des numéros qu'il faut respecter afin d'assembler les bonnes pièces.
- Jette immédiatement les sacs en plastique.

Pièces :
Cadre de pièces, base de la toupie, anneau d'attaque, ailes, anneau de lest en métal, axe, ressort, propulseur, tige cannelée.


Les arènes BEYBLADE sont vendues séparément.

Nota: Inclut 2 capuchons. Celui dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle peut être utilisé avec les propulseurs électroniques BEYBLADE (vendus séparément).



CONSTRUIS :


1 Décolle et applique les autocollants comme indiqué.



Anneau d'attaque

Ailes

NOTA: L'autocollant de capuchon de la grande feuille d'autocollants doit être appliqué au capuchon 1 dont un des côtés est marqué de trous et d'un triangle. Applique les autocollants du côté lisse des capuchons.




Insère le ressort 6 dans l'axe.



Referme les moitiés 2 de l'axe en les enclenchant sur celui-ci.




Place l'anneau de lest en métal sur l'axe.



Referme chaque moitié 3 de l'engrenage de rotation sur l'axe pour y enfermer l'anneau de lest.



Place les ailes sur la base de la toupie.



Insère les fixations 5 dans la base, jusqu'à ce que leur extrémité dépasse les boutons. Ne les insère pas plus loin pour l'instant.



Place l'engrenage de rotation à droite dans la base.




Dépose le disque lesté 4 sur la base.



Enclenche les fixations bien à fond dans la base pour y fixer l'engrenage de rotation à droite.



Fixe le capuchon à l'anneau d'attaque. Fixe le couvercle transparent en place.



Fixe l'anneau d'attaque à la base en alignant ses languettes sur les rainures de l'engrenage de rotation. Tourne l'anneau vers la gauche jusqu'à ce qu'il bloque en place. (Tourne-le vers la droite pour le détacher de la base.)

À GAUCHE POUR FERMER



Ta toupie est maintenant parée au combat!

PROPULSE:



A Introduis la tige cannelée dans le propulseur, comme indiqué.

REMARQUE : Combine les propulseurs pour rotation à gauche aux engrenages de rotation à gauche, et les propulseurs pour rotation à droite aux engrenages de rotation à droite.

B Insère les tiges du propulseur dans les ouvertures de la toupie, comme indiqué.


C Tout en retenant la partie inférieure du propulseur, fais tourner la toupie vers la gauche pour la bloquer en place.

D Tout en retenant fermement le propulseur, tire la tige cannelée au-dessus de l'arène (vendue séparément); la toupie sera lancée au combat en tournant!



La pointe surgit quand l'attaque de l'adversaire se prolonge!

POUR PRÉPARER LE SAUT:



1. Insère le bout de la pointe bien à fond.


2. Tourne les ailes de la base dans la direction indiquée.

UNE TOUPIE ADAPTÉE À CHAQUE COMBAT

COMMENT ADAPTER TA TOUPIE?

Tu peux adapter ta toupie à tes besoins en échangeant ses pièces contre celles d'autres toupies BEYBLADE pour ainsi obtenir une nouvelle toupie. Ce faisant, tu modifies la performance de ta toupie pour qu'elle réponde aux besoins du moment. Ainsi, par exemple, si ton adversaire joue avec une toupie de type attaque, tu auras peut-être intérêt à changer les pièces de ta toupie pour en créer une de type défense qui puisse résister aux attaques adverses. Familiarise-toi avec les divers types d'anneaux d'attaque, de disques lestés et d'engrenages de rotation qui sont disponibles ou que tu possèdes déjà dans ta collection. Examine aussi les tableaux étoilés qui apparaissent sur les emballages, qui t'indiquent les forces des pièces de chacune des toupies. Enfin, rends-toi au site beyblade.hasbro.com pour encore plus d'information.

TRIPLE RONDE Ton adversaire et toi vous affrontez avec chacun 3 toupies BEYBLADE, pour trois fois plus d'action!



Pour des trucs, des stratégies et les règles officielles du jeu, rends-toi au

BEYBLADE.COM
BEYBLADE.HASBRO.COM

couleurs peuvent varier. / El producto y los colores pueden variar.

TM Office.

TV TOKYO
Reserved.

Please keep company details for future reference.
Conservet notre adresse pour référence ultérieure.
Recomendamos conservar esta información.

Hasbro Canada, P.O. Box / C.P. 267, Station / Succ. A, Longueuil, QC, Canada J4H 3X6.
Imp.: Servicios Mexicanos de Manufactura S. de R.L. de C.V. km 17.5 Carr. Tlalneapantla-Cuautitlán, Loma Boni
United Kingdom by Hasbro UK Ltd., Caswell Way, Newport, Gwent NP9 0YH. Distributed in Australia by Hasbro
940. North Shore Mail Centre, Auckland, New Zealand 1333. Tel.: (649) 415-9916.